

SILICONE ACETICO SANITARIO TRASPARENTE 280ML

SILICONE ACETICO SANITARIO BIANCO 280ML

Art. 0890 173 1

Art. 0890 173 2

CARATTERISTICHE

Il sigillante per l'edilizia SILICONE SANITARIO UNIFIX è una gomma siliconica monocomponente pura a polimerizzazione acetica, pronta per l'uso, resistente alla luce, inalterabile dall'umidità e dal tempo. È particolarmente adatto per superfici lisce, non assorbenti e per supporti non porosi quali vetro e alluminio, ceramiche, piastrelle, e sanitari. Indicato per vetrate, per prefabbricati e soprattutto il settore igienico-sanitario. Può essere usato in produzione in produzione, per assemblaggio in fase di prefabbricazione o direttamente sul luogo. Il sigillante per l'edilizia SANITARIO UNIFIX viene utilizzato per formare una sigillatura flessibile, e impermeabile, tra supporti non porosi quali vetro, mattonelle di ceramica, metalli e la maggior parte delle materie plastiche, consentendo un movimento dei giunti fino al 25% della larghezza originale.



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PROPRIETÀ

Composizione	gomma siliconica a polimerizzazione acetica
Confezioni	cartucce in PE da 280 ml.
Colore	trasparente, bianco.

DATI TECNICI COLORE TRASPARENTE

Peso specifico	0,96 ± 0,05 g/cm ³
Durezza shore A:	23 ± 3
Formazione della pellicola	18 ± 5 min.
Polimerizzazione	Ca. 2 mm il primo giorno. 1 mm i seguenti
Concentrazione d'esercizio	Ca. 25%
Allungamento a rottura	Ca. 400%
Temperatura di applicazione	Ca. - 10°C a + 40°C
Temperatura di stoccaggio	Ca. ± 0°C fino a + 30°C
Inalterabilità in magazzino	18 Mesi in cartucce chiuse al fresco e asciutto

DATI TECNICI COLORE BIANCO

Peso specifico	Ca. 1,15 ± 0,05 g/cm ³
Durezza shore A:	23 ± 3
Formazione della pellicola	Ca. 3-10 min.
Polimerizzazione	Ca. 2 mm il primo giorno. 1 mm i seguenti
Concentrazione d'esercizio	Ca. 25%
Allungamento a rottura	Ca. 400%
Temperatura di applicazione	Ca. -10°C a + 40°C
Temperatura di stoccaggio	Ca. ± 0°C fino a + 30°C
Inalterabilità in magazzino	18 Mesi in cartucce chiuse al fresco e asciutto

APPLICAZIONI

Campi di applicazione:	- Sigillatura di giunti esposti ad alti livelli di umidità. - Giunzioni nei locali bagno: servizi igienici, lavandini, vasche da bagno, piatti doccia. - Applicazioni nelle cucine: per lavelli. Tra parete e piani di appoggio. - Sigillatura impermeabile tra parete e pavimento nei rivestimenti ceramici. - Giunzioni e sigillature nell'ambito delle piscine. - Sigillatura di giunti tra piastrelle, superfici vetrificate, porcellana.
Limitazione d'uso:	Il Silicone SANITARIO UNIFIX, NON è adatto per applicazioni su sottofondi come pietra naturale, calcestruzzo, cemento fibroso, malta e per il contatto con metalli come piombo, rame, bronzo o zinco potendo provocare corrosione. NON è verniciabile.
Lavorazione:	Il Silicone SANITARIO UNIFIX è pronto all'uso. Dopo un'adeguata preparazione della giunzione e mascheratura, il sigillante viene estruso in loco e rettificato entro 5 minuti. Il nastro di mascheratura viene tolto immediatamente e l'eccesso di sigillante eliminato con uno straccio asciutto.

CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura pari o inferiore a 30 °C.

Durata: 12 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.