

FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

TASSELLO MD

MINIDRIVA



MATERIALE

Lega in zinco e alluminio (zamak).

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.

CARATTERISTICHE

Ancoraggio passante. Avvitamento semplice senza necessità di preforo su lastre in cartongesso e su calcestruzzo aerato autoclavato a basa resistenza alla compressione (AAC 2).

Il preforo è necessario per fissaggi su lastre in gesso accoppiato, blocchi in gesso e su calcestruzzo cellulare.

USO E IMPIEGHI

Idoneo per fissaggi leggeri.

MATERIALI DI SUPPORTO


Supporti: pannelli in cartongesso, calcestruzzo aerato autoclavato.

APPLICAZIONI

Fissaggi non strutturali per l'edilizia. Impiantistica leggera, canaline. Arredamento, accessori bagno. Hobbistica e fai da te.


FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

DATI GEOMETRICI



Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione articolo	Ø nominale d_t [mm]	Lunghezza L_t [mm]	Diam testa d_k [mm]	Sp. serrabile t_{fix} [mm]
0189 6 26	MD 6	TA.P/CARTONG. MINI-DRIVA + INS. Ø6X26 MM	6,0	26	7,5	5

DATI INSTALLAZIONE



d_0 = diametro del foro
 h_0 = profondità del foro

Codice articolo	Nome commerciale	d_0 [mm]	h_0 [mm]	Inserto
0189 6 26	MD 6	6	30	PH1
1189 6 26	MD 6	6	30	PH1
3189 6 26	MD 6	6	30	PH1

FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Materiali di supporto indicati in tabella.

Carichi validi per singolo ancorante senza influenza di interasse e distanza dal bordo

Valori espressi in kN: 1 kN = 100 Kg

Resistenze Raccomandate e Ultime Medie (kN)

TRAZIONE

Nome commerciale	Cartongesso 13 mm N_{racc}	Cartongesso 13 mm $N_{u,m}$
MD 6	0,03	0,16

N_{racc} = resistenza raccomandata per carico di estrazione.

$N_{u,m}$ = resistenza Ultima Media per carico di estrazione

TAGLIO

Nome commerciale	CLS cellulare V_{racc}	CLS cellulare $V_{u,m}$	Cartongesso 13 mm V_{racc}	Cartongesso 13 mm $V_{u,m}$
MD 6	0,18	0,90	0,18	0,90

V_{racc} = Valore raccomandato resistenza ammissibile per carico a taglio

$V_{u,m}$ = Valore Ultimo Medio per carico a taglio

Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dato non disponibile.

REAZIONE AL FUOCO

Dato non disponibile.

RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

INDICAZIONI PROGETTUALI


Nessuna indicazione specifica.

FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione

- Forare
- Pulire il foro da impurità mediante apposita pompetta e scovolino: ripetere questa operazione per almeno 4 volte
- Posizionare l'oggetto da fissare, che deve essere preforato
- Inserire il tassello MD
- Serrare con avvitatore dotato di inserto idoneo, o cacciavite.



Rev. 03_2019

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.